

AZZURRA

DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONTÍNUO

CÓDIGOS:

123650: 110 X 20 CONTÍNUO



DADOS TÉCNICOS

Borda lisa para um corte suave e acabamento de qualidade.

Recomendado para uso em pisos cerâmicos, ardósia, azulejos e porcelanato.

Dimensões (mm): 110 x 20.

ATENÇÃO ÀS RESTRIÇÕES

Respeite a velocidade máxima indicada no corpo do disco.

Utilize o disco apenas em máquinas desenvolvidas para o tipo de operação.

Não utilize o disco em mau estado de conservação (trincado, deformado, etc).

O furo do disco deve se encaixar perfeitamente ao eixo da máquina.

Evite cortes em curva para preservar o disco e evitar desalinhamentos.

Não exerça pressão excessiva ou movimentos bruscos durante o corte; o peso da máquina é suficiente.

Evite cortes em grandes secções em uma única operação; permita intervalos para resfriamento.

Verifique a fixação adequada do material a ser cortado para evitar oscilações e garantir a qualidade do corte.

Não corte materiais inadequados, pois prejudica o desempenho e reduz a vida útil do disco.

CARACTERÍSTICAS

Fabricado com liga metálica média para preservar os diamantes, garantindo maior vida útil.

Alta concentração de diamantes para cortes precisos e ótimo acabamento.

SEGURANÇA E MANUSEIO

Respeite as indicações de segurança presentes no rótulo do produto.

Use sempre equipamentos de proteção individual (EPI): máscara, luvas e óculos de proteção.

Verifique as restrições presentes no rótulo para a montagem do disco.

Para um melhor desempenho de corte e vida útil realize a refrigeração à base de água.

Respeite a dureza do material a ser cortado.

Realize cortes retos e sem pressão, respeitando o limite da rotação indicada no disco.

APLICAÇÕES

Utilizado em máquinas portáteis tipo serra mármore.

Eficiente no corte de materiais brutos de média baixa dureza como tijolos, concreto, azulejo, cerâmica, granito, etc.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazene os discos horizontalmente, em uma superfície plana (sem ondulações ou concavidades).

Não coloque pesos excessivos e desiguais sobre o disco. Isso pode causar deformação e desalinhamento.

Prazo de validade não aplicável.



ACESSE O SITE PARA SABER MAIS:

WWW.AZZURRAPRO.COM.BR